




TUTORIAL PARA ATIVAR O UP USB Stick






CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

Bem-vindo ao UP USB Stick da Azamerica

- O processo de migração para o serviço do UP USB Stick somente será possível após atualização do seu equipamento com FW especialmente desenvolvido para essa finalidade e com o UP USB Stick conectado ao aparelho;
 - As marcas e modelos que poderão usufruir dos benefícios dos serviços do UP USB Stick estarão elencadas no repositório da <https://azaforum.com/download/> conforme link especificado na ETAPA 1 – ATUALIZAR FW PARA ATIVAR O UP USB Stick.
 - A ativação e uso do equipamento no novo servidor só será possível com o pendrive UP USB Stick conectado ao aparelho;
 - O UP USB Stick só permite uma única ativação atrelando o número serial do seu equipamento ao servidor, impedindo que o mesmo UP USB Stick seja utilizado para ativar outro decodificador.
 - O suporte ao produto será prestado no fórum Azamérica na seção especialmente criada para esse fim no seguinte endereço: https://www.azaforum.com/forum/USB_Stick
 - O status do servidor será o mesmo dos demais equipamentos da marca AzAmerica e o usuário poderá valer-se de qualquer grupo de redes sociais para buscar a essa informação diariamente.
 - O produto UP USB Stick será comercializado pelos parceiros comerciais e distribuidores da AzAmerica.
- siga rigorosamente as etapas abaixo para obter êxito na instalação e carregamento do novo servidor para seu decodificador.

ETAPA 1 – ATUALIZAR FW PARA ATIVAR O UP USB Stick

- 1) Acesse o repositório da AzAmerica no seguinte endereço: <https://azaforum.com/download/> ; ou pelo atalho <https://azaforum.com/download/UP%20USB%20Stick/> .



2) Selecione a área do UP USB Stick para selecionar a marca do seu modelo de aparelho:






- 3) Abra a pasta relativa à marca do seu decodificador e selecione o modelo para o qual deseja ativar o serviço do UP USB Stick.



- 4) Baixe o FW de atualização disponível para o seu equipamento:





5) Atualize o seu aparelho na forma usual com o FW baixado:




6) Retire o pendrive e deixe as entradas USB livres para o uso do UP USB Stick.

7) Etapa 1 Finalizada

ETAPA 2 – VISUALIZAR O SERVIDOR 40


- coloque o pendrive UP USB Stick na entrada USB do aparelho;
- ligue o **cabo de internet ou adaptador de wi-fi** ao seu decodificador
- acesse o **menu>>Expansão>>Servidor**

OBS: Esse método é o mesmo para todos os modelos da AzAmérica S1001, S1001 Plus, S1005, S1006, S1007 e S2005, mudando apenas a aparência do menu inicial.





d) Abra a opção **Servidor**:




e) Ao abrir o **menu Expansão>>Servidor**, aparecerá a tela abaixo:





- f) **Pressione para a esquerda** a tecla de navegação do controle remoto para ingressar no servidor 40 que é o servidor padrão do IKS.




- g) Para os S101 acesse o menu **Expansão** e para o S926 acesse o Menu **Additional Function>>Network Setting** e a tela do servidor 40




h) Acesse **Configuração do Servidor**



i) **Use seta para a esquerda** no servidor 1;



j) Verá o servidor 40:



k) *A inexistência da opção [0] Charge nos modelos S1001, S1001 Plus, S1005, S1006, S1007 e S2005 ou opção [4] para os modelos S101 e S926 significa que houve falha em algum procedimentos até essa etapa. Retorne e corrija se necessário.*

l) Etapa 2 concluída.

ETAPA 3 – COMO ATIVAR O SERVIÇO DO UP USB STICK:


ALERTAS IMPORTANTES – leia atentamente antes de ativar o UP USB Stick:

- *certifique-se de que está com o pendrive UP USB Stick correto, pois ao ativá-lo nessa opção, você não poderá mais ativá-lo em outro equipamento.*
- *Após ativar o pendrive UP USB Stick ele ficará vinculado de forma definitiva ao SERIAL (SN) do seu equipamento e esse serial é único para cada unidade do equipamento, inutilizando-o para ao uso em qualquer outro equipamento;*
- *Qualquer mudança de número de serial do equipamento após ativação do UP USB Stick (como por exemplo troca de processador ou de vários componentes da placa que impliquem mudança do Serial no servidor Gshare) acarretará perda da licença e ativação do serviço. Nesse caso, providencie aquisição de novo pendrive do UP USB Stick.*




a) após atualizar seu decodificador, **conectar cabo de rede ou wi-fi e o pendrive do UP USB Stick** na entrada USB do aparelho e **estar na tela do servidor 40** de acordo com as instruções da ETAPA 2, **certifique-se que estão visíveis as opções [0] ou [4]** de acordo com o seu modelo de decodificador:

- Para exemplificar, veja abaixo as telas que devem aparecer para os **modelos S1001, S1001 Plus**:




- Tela para o **S1005**:






- Tela para os **S1006, S1007 e S2005**:




- Tela para os **S101 e S926**:







- b) Se tudo estive correto e o UP USB Stick conectado na entrada USB do aparelho **PRESSIONE ALGARISMO 0 (ZERO) OU 4 (QUATRO) de acordo com modelo que pretende ativar o serviço** e verá tela baixo:




- c) Pressione a **tecla verde** do controle remoto para carregar o novo servidor:



d) **Altere para SIM** a resposta da caixa de diálogo:




e) Na caixa de diálogo será apresentada a **informação Charged OK**, indicando que o processo transcorreu normalmente e que o novo servidor está instalado em seu decodificador.



f) **Faça reset** no seu aparelho e reconfigure e busque novamente os canais, **desligue da tomada** e volta e ligá-lo novamente para que assuma o novo servidor.



g) Verá no servidor 40 ao final da informação **Packages** que o novo servidor foi carregado.



h) Volte aos canais e estarão abertos, inclusive os HD



i) **Caso ainda não abram os canais HD**, desligue novamente o decodificador>> retire o UP USB Stick do aparelho e volte a ligá-lo. Aguarde até o canal estar na tela do seu monitor e volte a conectar o UP USB Stick na entrada USB do aparelho.

j) **APÓS ATIVAR seu UP USB Stick**, caso considere necessário, **adquira um pendrive comum**, formate-o, **copie e cole o conteúdo do seu UP USB Stick para ele**.

Assim, se por algum motivo perder, extraviar ou ainda tiver algum problema físico com seu UP USB Stick original, poderá continuar usando seu equipamento normalmente com o pendrive de backup que você criou.



NOTAS:

- *UP USB Stick ao ser ativado identifica o serial do seu aparelho e o habilita na base de dados do servidor Gshare, por esse motivo, **o mesmo UP USB Stick não conseguirá habilitar mais de um equipamento.***
- *Rotule e guarde o pendrive com seu backup do UP USB Stick em local seguro para que possa utilizá-lo em qualquer eventualidade.*



SERVIDOR OFF?
UP PARA SEU RECEPTOR

MAGIC UPDATE
SERVIDOR RENOVADO

MODELOS BENEFICIADOS

AZ AMERICA S926	TOCOM SOCCER HD	AMERICA BOX S101
AZ AMERICA S1001	TOCOM TERRA HD+	
AZ AMERICA S1001 PLUS	TOCOM ENERGY HD2	
AZ AMERICA S1005	TOCOM TURBO S2	
AZ AMERICA S1006	TOCOM CINE HD3	
AZ AMERICA S1007		
AZ AMERICA S2005		